



**●detnov**  
incendio centrale  
CCD-108

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>                |
| Spannung              | <b>90V ~ 264V</b>        |
| Stützbatterie         | <b>Eingang vorhanden</b> |
| Batteriemodell        | <b>2 x 7.5Ah</b>         |

## UMGEBUNG

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-5 °C ~ 50 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP30</b>          |
| Verwendung            | <b>Innen</b>         |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>           |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Abmessungen            | <b>439 x 268 x 112 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>1870 g</b>             |
| Gewicht mit Verpackung | <b>2270 g</b>             |

## ZONAS (INCENDIO)

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Maximale Anzahl der Zonen               | <b>8</b>  |
| Maximale Anzahl von Detektoren pro Zone | <b>32</b> |

## ATRIBUTOS

|              |           |
|--------------|-----------|
| Mehrsprachig | <b>Sí</b> |
|--------------|-----------|

## SALIDAS (INCENDIO)

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Störungsrelais         | <b>1</b>                                              |
| Alarmrelais            | <b>1</b>                                              |
| Sirenenausgang         | <b>Ja, mit einer Verzögerung von 0 bis 10 Minuten</b> |
| Alarmausgang<br>24V DC | <b>Ja</b>                                             |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Technologie      | <b>Konventionell</b> |
| Typ der Zentrale | <b>Incendio</b>      |

## ZERTIFIZIERUNG

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Normativ | <b>EN54-2 / EN54-4 / EN54-13</b> |
|----------|----------------------------------|

## COMUNICACION (INCENDIO)

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Software | <b>Detnov Cloud</b> |
|----------|---------------------|

