



**PHASAK®**

**UPS 6000va / 5400w**

**PH9260**

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modèle de batteries          | <b>16 x 12V / 9Ah</b>                                                  |
| Indicateur batterie          | <b>Oui</b>                                                             |
| Nombre de sorties            | <b>1 cableada</b>                                                      |
| Temps de recharge            | <b>4 heures à 90% de capacité</b>                                      |
| Puissance                    | <b>6000VA / 5400W</b>                                                  |
| Tension d'entrée             | <b>150V ~ 300V AC / 46Hz ~ 54Hz</b>                                    |
| Tension de sortie            | <b>208V / 220V / 230V / 240V AC 47Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal pura</b> |
| Voltaje y corriente de carga | <b>218.4V DC / 1A</b>                                                  |
| Factor de potencia           | <b>0.9</b>                                                             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Indicateurs LED                              | <b>Oui</b>      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | <b>Oui</b>      |
| Ecran                                        | <b>Oui, LCD</b> |
| Online                                       | <b>Oui</b>      |
| Monofásico                                   | <b>Oui</b>      |
| Compatibilidad con generador                 | <b>Oui</b>      |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensions | <b>688 x 369 x 190 mm</b> |
| Poids net  | <b>61000 g</b>            |

## AMBIANCE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Température de fonctionnement | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>    |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>          |

## ENTRÉES/ SORTIES

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| RS232       | <b>1</b>                    |
| USB type B  | <b>1</b>                    |
| Ranura SNMP | <b>Sí, tarjeta opcional</b> |

