

**AJAX**

Botão de pânico

BUTTON-B

**ALIMENTAÇÃO E CONSUMO**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Modo alimentação    | <b>1 batería CR2032 3.0 V (duración aprox. 5 años)</b> |
| Tensão              | <b>3V</b>                                              |
| Bateria incorporada | <b>Sim</b>                                             |
| Modelo de baterias  | <b>1 x CR2032 / 3V</b>                                 |
| Duração da bateria  | <b>Até 5 anos</b>                                      |

**MATERIAL E DIMENSÕES**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Dimensões          | <b>47 x 35 x 13 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico ABS</b>    |
| Peso líquido       | <b>20 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>30 g</b>            |
| Cor                | <b>Preto</b>           |

**FUNÇÕES (MANDO ALARME)**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Alarme de pânico | <b>Sim</b> |
| Eliminar alarme  | <b>Sim</b> |

**AMBIENTE**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP54</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |

**TRANSMISSÃO**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Distância  | <b>1300 m en espacio abierto</b> |
| Frequência | <b>868 MHz</b>                   |

**ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS**

|      |                        |
|------|------------------------|
| Tipo | <b>Botão de pânico</b> |
|------|------------------------|

